<u>Заходим на WEB-интерфейс видеокамеры</u> и при помощи графического джойстика выставляем требуемое положение видеокамеры.



Нажимаем кнопку **«Установить»** и выбираем номер, под которым будет сохранена позиция предустановки камеры (в качестве примера выберем позицию №1):



Переходим в пункт "Конфигурация устройства",



Выбираем пункт меню «Настройка системы» ► «Настройки РТZ» ► отмечаем пункт «Включить заданный», выбираем в пункте «Побежал к указанному заданной» номер, под которым была сохранена позиция предустановки (в нашем примере – это позиция №1), нажимаем кнопку «Подтвердить» и перезагружаем устройство.

-		
📑 Параметры сети	Настройки РТΖ	
🚇 Настройки тревоги	Включить заданный	
Запись видео	Побежал к указанному заданной	1 •
🏟 Настройки системы	Крейсерская скорость автоматической	5 ▼ (умолчанию:5)
– Device инфо	Круиз кругов	5 🔻
- Настройки имени		
 Настройки даты и времени 	Подтвердить Обновить	
- аудио		
- Настройки пользователей		
 Multi-Настройки камеры 		

Теперь, при включении или перезагрузке, после выполнения самодиагностики камера будет переходить в сохранённую позицию предустановки.

- Настройки РТZ