


1. Открутите два винта, удерживающие уплотнительную крышку фиксации стекла на передней части камеры. (Для удобства, можете на время снять защитный козырек с камеры).



2. Проверните уплотнительную крышку в любую сторону, чтобы без особых усилий снять крышку.







3. Снимите пороновою шайбу закрепленную на объективе. (Достаточно осторожно подцепить с нескольких сторон плоской отверткой).




4. Вытащите панель с диодами подсветки, перевернув камеру объективом вниз.




5. Открутите четыре винта, удерживающие модуль камеры.




6. Осторожно вытащите модуль так, чтобы достать до нижней платы.



7. Вытащите плату наружу и найдите на ней разъем для microSD карты.





8. Карта должна плотно зафиксироваться в слоте памяти.
9. После установки карты памяти, соберите камеру, следуя вышеуказанным пунктам в обратном порядке.